

Restauration de Cannage



Notice de Pose **FOURNITURES TAPISSIER**
.COM



Matériel : Cannage 1/2 Maille ou autre choix, Moelle Rotin, un petit ciseau à bois ou similaire, colle à l'eau pour bois, petites cales en bois et rotin et un Cutter

- Mettre votre cannage à tremper dans une eau tiède pendant 1 heure
- Dégager et nettoyer la gorge en utilisant votre ciseau à bois ou similaire



- Étirer le cannage à travers l'ouverture et centrez le (côté brillant)
- A l'aide de votre cale en bois poussez doucement dans la rainure le cannage et bloquez le avec un petit morceau de moelle pour tenir temporairement en place le cannage

- Astuce : pour plus de facilité, levez délicatement le cannage par son extrémité et poussez le dans la gorge avec votre cale.

-Prenez soin de ne pas casser la canne de rotin. Si quelques brins sont cassés ne vous inquiétez pas la colle et la moelle permettront de tenir en place les brins cassés





-Couper avec votre cutter ou autre le cannage qui dépassera de la partie supérieure de la gorge. Ne par forcer afin d'éviter de déplacer votre pose de cannage

-Mettre votre moelle de rotin à tremper pendant 15 min dans de l'eau tiède

-Mettre la colle dans la gorge



-Mettre la moelle de rotin dans la gorge en vous aidant du marteau et d'une cale

-Couper votre moelle quand vous rencontrez l'autre extrémité

-Laisser reposer le cannage pendant 24 heures

-Il est fort probable que le cannage ne soit pas de la même couleur que votre cadre.

Dans ce cas vous pouvez vernir le cannage en y ajoutant plus ou moins de teinte afin d'obtenir la finition idéale.

